



Binokulare **KOPFLUPE**

Nur beidäugiges Sehen ist vollwertiges Sehen



23729

denn beidäugig sehen heißt räumlich sehen und Einzelheiten in ihrer Tiefengliederung und Form erkennen. Auch Reliefs, Gravuren, Ziselierungen, Unebenheiten, Brüche und Risse werden mit beiden Augen ungleich ausgeprägter erkannt als mit einem Auge. Beide Augen werden **gleichmäßig** beansprucht, so daß die Überanstrengung **eines** Auges ausgeschlossen ist. Man beobachte deshalb mit der **Binokularen Kopflupe!**

Diese praktische Sehhilfe bietet eine Reihe von Vorteilen:

Großes Sehfeld (etwa 130 mm X 110 mm)

großer Dingabstand (bis zu 200 mm)

Vergrößerung 1,25X* bei entspannter Akkommodation (2,25X bei normaler Akkommodation auf 250 mm Sehweite)

Streng räumliche, deutliche und verzeichnungsfreie Abbildung. Damit sich die Augen nur für mäßige Konvergenzwinkel einzustellen brauchen, also möglichst **wenig angestrengt** werden, sind die Lupenlinsen prismatisch gestaltet

Durch den breiten Leuchtschirm aus schwarzem Preßstoff wird störendes **Nebenlicht abgedeckt**. Man schaut aus dem Dunkeln heraus auf das hell beleuchtete Beobachtungsfeld. Auf diese Weise wird das **Sehvermögen** nicht nur durch die Lupenvergrößerung und den beidäugigen Sehvorgang, sondern auch noch durch den Helligkeitskontrast **gesteigert**

Die Lupe paßt für alle Augenabstände. Brillenträger können bequem ihre Brille aufbehalten. **Keinerlei Einstellung und Anpassung erforderlich**

*) Stärkere Vergrößerung nicht lieferbar

Bestellliste

Benennung	Preis DM	Gewicht g	Bestellnummer	Bestellwort
Binokulare Kopflupe	21,-	110	606400	<i>Eftmu</i>

ab Werk Jena für die unverpackte Ware netto Kasse



23730



23731

VEB OPTIK CARL ZEISS JENA

Drahtwort: Zeisswerk Jena

Fernsprecher 3541

Druckschriften-Nr. CZ 60-405a-1 DM

Waren-Nr. 37 12 45 10

ZL1-10-652 V. Q/V/1013-10-32 752